

ルータの使い方

1. 各部品を接続する。

- ①「FS030W 本体」と
「microUSB ケーブル」をつなぐ。
- ②「ACアダプタ」と
「microUSB ケーブル」をつなぐ。
- ③「ACアダプタ」を
コンセントにつなぐ。
→充電が始まります。



2. 電源を入れる。

「FS030W 本体」のディスプレイに「F U J I S O F T」と表示されるまで
電源ボタンを押し続けてください。

3. クロムブックを起動する。

- ①画面の右下をタップする。
- ②WiFi の項目をタップする。
- ③WiFi の項目で「SchoolNetwork2020」に
「接続済み」となっていることを確認する。→接続完了です。
- ④お子さんのパスワードでログインしてください。



①→②

