

Chromebook 充電マニュアル

自宅での Chromebook の充電の仕方についてお伝えします。



USB Type-C

Chromebook の充電端子は、**USB Type-C** という形の端子です。持ち帰った Chromebook は、次の3つの方法で充電することができます。

方法① 家にある、**USB Type-C** に対応した充電器をそのまま使用する。

例) スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ニンテンドースイッチなどに付属する充電器。

そのまま充電して利用することができます。

※出力が「18W (ワット)」以下の充電器では、Chromebook を起動しながらの充電ができなかったり、充電完了までに時間がかかったりする場合があります。「30W (ワット)」以上のものを推奨します。

方法② 家にある、**USB Type-C** に非対応の USB 充電器を使用する。

例) スマートフォンや小型家電に付属の USB 充電器

USB Type-A → **USB Type-C** の変換ケーブルが必要です。



USB Type-A

※電圧・電流の関係で、Chromebook を起動しながらの充電はできない場合があります。確実に充電するためには、Chromebook をシャットダウンしてから充電する必要があります。また、ほかの方法よりも、充電完了までに時間がかかる場合があります。

方法③ 市販の **USB Type-C** 対応の充電器を新規購入していただく。

そのまま充電して利用することができます

※充電器にケーブルが付属していない場合は **Type-C** ⇄ **Type-C** のケーブルが別途必要です。

※出力が「18W (ワット)」以下の充電器では、Chromebook を起動しながらの充電ができなかったり、充電完了までに時間がかかったりする場合があります。「30W (ワット)」以上のものを推奨します。また、「Power Delivery (PD)」対応のものにすると、急速充電が可能になります。

○ご不明な点がございましたら、西宮の沢小学校 担当金森 (Tel 694-4291) までお問い合わせください。