

chromebook とテレビを HDMI ケーブルで繋いで画面を表示させる方法

Type-C という HDMI ケーブルであれば、chromebook とテレビを繋いでテレビの画面に映像を映し出すことができます。ただ、ほとんどの場合、ケーブルを繋いただけではテレビにはホーム画面の真っ青な映像しか出てこないことが多いようです。

そのときは、



Ctrl (コントロール) を押しながら、 (画面ボタン) を押します。

これで、chromebook と同じ映像がテレビでも映ります。